

ALCOSCAN®

VISION



Cienījamais klient! Paldies, ka iegādājāties Igaunijā ražoto Alcoscan alkometru!

Rovico uzņēmējdarbībā ir kopš 1992. gada un alkometrus ražojam jau vairāk kā 15 gadus.

Esam lepnī jums piedāvāt **Alcoscan®Vision**, kurš aprīkots ar elektroķīmisko sensoru ātru un precīzu mērījumu veikšanai.

Priekš drošas braukšanas ikvienā dzīves situācijā!

Patiesā cieņā,
Rovico Latvia

Profesionālais alkometrs Alcoscan®Vision ir spējīgs veikt precīzus mērījumus diapazonā 0,00-8,00‰. Pateicoties elektroķīmiskajam sensoram (tāda pati tehnoloģija tiek izmantota labākajos policijas alkometros) un unikālai 4 punktu kalibrēšanas sistēmai, kuru izstrādājusi Rovico, šis alkometrs ir uzticams, lai noteiktu savu un citu personu alkohola koncentrāciju izelpā. Alcoscan®Universe spēj veikt mērījumus temperatūrā no -5° C līdz +40° C.

Šī ierīce pirms pārdošanas ir kalibrēta un saņēmusi EATA (Eiropas Alkomtru Tirgotāju Apvienība) apstiprinājumu!

Jūs esat veicis gudru pirkumu!

SATURS

	TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA	4
	LIETOŠANAS INSTRUKCIJA	5
	IESPĒJAMIE UZRAKSTI UZ EKRĀNA	7
	ROVICO ADP APP	8
	SERVISS, APKOPE	8
	LIKUMDOŠANA	9
	ATBILDĪBA, SVARĪGI ZINĀT	10
	LĪGUMA NOSACĪJUMI	12
	GARANTĪJA	13
	KONTAKTI	14
	GARANTĪJAS APLIECĪBA	15



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Sensors: Elektroķīmiskais

Mērījumu diapazons:

0,00 - 8,00 ‰ promiles

Mērījumu precizitāte:

+/- 0,025 ‰ (rezultātam 0,50 ‰, kalibrēšanas brīdī pie temperatūras +22° C), A klase

Barošanas avots:

1800 mAh Ni-MH DC 3,7V lādējama baterija

Ekrāns: 1,3" TFT LCD

Pūšanas ilgums:

Vismaz 4-5 sekundes nepārtraukta pūšana

Svars: 117g

Izmēri: augstums 120 mm, diametrs aptuveni 38 mm

Lietošanas temperatūra:

-5° C līdz +40° C

Uzglabāšanas temperatūra:

-30° C līdz +70° C

Apstiprinājumi un sertifikāti:

CE, EATA

Ražots saskaņā ar ISO9001 kvalitātes vadības prasībām, kuras sertificē Bureau Veritas

Servisa veids un biežums:

4 punktu kalibrēšana/regulēšana EATA apstiprinātā laboratorijā reizi 6-12 mēnešos (informāciju par kalibrēšanu/regulēšanu, skatīties uzlīmi uz alkohometra)

Komplektā ietilpst:

Alkohometrs Alcoscan@Vision, lādētāja vads, 1x bezkontakta pūšanas adapteris, 3x iemuši, rokas siksnīņa, uzglabāšanas kaste, lietošanas instrukcija, kvalitātes sertifikāts

Piezīme: produkta izstrādes un attīstības gaitā, ražotājs patur tiesības mainīt alkohometra fiziskos un tehniskos parametrus 10% robežās, nemainot lietošanas instrukciju.



Lietošanas instrukcija

NB! Jūsu alkohometra izgatavošanā izmantots mūsdienīgs elektroķīmiskais sensors, kam piemīt ļoti augsta selektivitāte un jūtīgums. Elektroķīmiskā sensora raksturīpašību dēļ, ierīci nepieciešams lietot vismaz reizi 1-2 nedēļās, lai novērstu ierīces sensora izžūšanu. Ja jūs nezināt, kad pēdējo reizi izmantojāt alkohometru, ieteicams veikt 5 pūšanas ciklus, nepievēršot uzmanību rezultātiem, pirms veicat reālo alkohola koncentrācijas izelpa mērīšanu.

UZMANĪBU! Ierīci drīkst izmantot 30 minūtes pēc alkohola lietošanas pārtraukšanas un vismaz 10 minūtes pēc pēdējās ēšanas, dzeršanas, košļājamās gumijas vai smēķēšanas. Nelietot ierīci piepīpētās telpās. Neievērojot šos nosacījumus, varat iegūt maldīgus rezultātus, kā arī bojāt ierīci un tās sensoru.

Alkohometra lietošana:

1. Ievietojiet alkohmetru maināmo iemuti tam paredzētajā vietā (alkohmetra augšpusē) vai bezkontakta iemuti/adapteri, ja vēlaties mērījumu veikt bezkontakta režīmā (attiecīgais režīms izvēlams ierīces iestatījumos).
2. Ieslēdziet alkohometru, nospiežot un turot (aptuveni 2 sekundes) ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
3. Ekrānā būs redzami sekojoši uzraksti: alkohmetra modelis un programmas versija un pēc tam - nākamās kalibrēšanas laiks, šī brīža datums un laiks, baterijas līmeņa indikators un veikto testu skaits. Ja alkohmetrs savienots ar Rovico ADP lietotni, parādīsies arī Bluetooth simbols.
4. Lai veiktu mērījumu, atkārtoti nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu. Alkohmetrs automātiski veiks ierīces sagatavošanos mērījuma veikšanai (uz ekrāna būs redzams uzraksts "Lūdzu gaidiet..."). Kad uz ekrāna parādās uzraksts "Gatavs" alkohmetrs ir gatavs mērījuma veikšanai.
5. Personai, kurai nosaka iespējamo reibuma pakāpi,

jāievēl plaušās gaiss un jāpūš (tik stipri kā svilpojat) alkometrā vismaz 4-5 sekundes. No testa sākuma brīža būs dzirdams nepārtraukts skaņas signāls. Par testa beigām ziņos - beidzies skaņas signāls un "klikšķis".

Piezīme: ja testējamās personas pūšana alkometrā ir nepietiekama vai tiek pārtraukta (svarīgs ir gan pūšanas stiprums, gan nepārtrauktība - gaiss jāiepūš vienā piegājienā), nav iespējams noteikt patieso reibuma pakāpi un alkometrs atgrieziesies sākuma izvēlnē. Šajā gadījumā atkārtoti nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu un atkārtojiet testu, kad uz ekrāna redzams uzraksts "Gatavs".

7. Pēc veiksmīga testa veikšanas, alkometrs izanalizēs testējamās personas iepūsto gaisu un uz ekrāna tiks atspoguļots mērījuma rezultāts, kas izteikts promilēs (bezkontakta režīmā, alkometrs uzrādīs uz ekrāna Ir Alk. vai Nav Alk.). Rezultāts uz ekrāna būs redzams līdz 3 minūtēm, pēc kā alkometrs atgrieziesies sākuma izvēlnē.
8. Lai veiktu nākamo testu, atkārtoti nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, vai, lai atgrieztos sākuma izvēlnē uzreiz, nospiediet kreiso pogu. Lai izslēgtu ierīci manuāli, nospiediet un paturiet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu.
9. Ja pēdējais mērījums uzrādīja reibumu, sagatavošanās cikls nākamajam mērījumam var aizņemt ilgāku laiku - kamēr alkometra sensors attīrās no iepriekšējā mērījuma. Atkārtotam testam izmantojiet jaunu iemuti.
10. Ja ar alkometru netiek veikta nekādas darbības aptuveni 3 minūšu laikā, pēc tam, kad alkometrs ir pārgājis galvenajā izvēlnē, ierīce automātiski izslēgsies.

NB! Higiēnisku apsvērumu dēļ, kā arī, precīzīem mērījumiem, nepieciešams, lai katrs tests tiktu veikts izmantojot jaunu vai tīru iemuti (izņemot bezkontakta mērījuma veikšanā, kad testa veicējs nepieskarās bezkontakta iemutim/adapterim ar muti). Sākotnēji visi Alcoscan iemuši ir higiēniski iepakoti vienreizējā iepakojumā. Ierīci atļauts izmantot tikai ar oriģinālajiem Alcoscan iemušiem.

Iestatījumi, režīmi un testu vēsture:

1. Lai nokļūtu iestatījumu izvēlnē, jums sākotnēji jābūt galvenajā izvēlnē. Tad nospiediet un 2 sekundes turiet pa priekšu kreiso pogu un tad ieslēgšanas/izslēgšanas

pogu, tās neatlaižot, līdz alkometrs pāriet iestatījumu izvēlnē.

2. Iestatījumu izvēlnē pieejamas sekojošas apakšizvēlnes:

1. Ieraksti - pēdējo 100 testu rezultāti (numurs; datums, laiks, rezultāts);

2. Ierīces info - sērijas numurs, programmatūras versija, pēdējais kalibrēšanas datums.

3. Mērījuma režīms - Kontakta (lai veiktu precīzus mērījumus ar kontakta iemuti) un Bezkontakta (lai veiktu bezkontakta, ātros mērījumus ar rezultātu- Ir Alk. vai Nav Alk.).

4. Diapazons - iestatīt LED krāsas indikatora gaismas brīdinājumu. Sarkans - pārsniegta iestatītā norma, Dzeltens - pārsniegta iestatītā norma. Zem Dzeltēnās krāsas normas rezultāts tiks indicēts ar zaļo krāsu.

5. Datums/Laiks - datuma un laika iestatījumi.

6. Izdruka - iestatīt izdruku skaitu, ja alkometrs savienots ar tā speciālo printeri (printeris pasūtāms atsevišķi un komplektā neietilpst).

7. Kalibrēšana - izvēlne pasargāta ar paroli un pieejama tikai ražotāja autorizētam, EATA apstiprinātam servisa veicējam.

8. Iestatījumi - izvēlne pasargāta ar paroli un pieejama tikai ražotāja autorizētam, EATA apstiprinātam servisa veicējam, jo tas var izmainīt metroloģiskos parametrus. Ja jums ir nepieciešams nomainīt mērvienību vai citus ar metroloģiskajiem parametriem saistītos iestatījumus, lūdzu, vērsieties pie ražotāja autorizēta, EATA apstiprināta servisa veicēja.



IESPĒJAMIE UZRAKSTI UZ EKRĀNA

1. "A.XXX" - kur "XXX" vietā ir 3 skaitļi. Ir pārsniegta augšējā alkometra noteikšanas robeža (8.00 promiles). ruma daudzums. Uzgaidiet 20 minūtes un atkārtojiet testu.



ROVICO ADP APP



Get it on
Google Play

Download on the
App Store

Alkomets Alcoscan®Vision var tikt savienots caur Bluetooth ar Rovico ADP lietotni (pieejama App Store un Google Play). Lietotnes standarta versijā, ja nepieciešams, jūs varat dalīties ar mērījumu rezultātu jūsu izvēlētam adresātam. Lietotnes PRO versijā (nepieciešama papildus maksas licence), kas paredzēta uzņēmumiem darbinieku pārbaudēm, ļauj Alcoscan®Vision alkometru integrēt ar Rovico izstrādāto automatizēto alkohola kontroles sistēmu Alcoscan®ADP. Šajā sistēmā iespējams veikt darbinieku pārbaudes ar sejas atpazīšanu vai bez (sejas atpazīšana neļauj veikt mānīšanas ar to, kas ir veicis testu), neatkarīgi no viņu fiziskās atrašanās vietas - nepieciešams tikai mobilais telefons un alkomets.

Vairāk informācijas alcoscan.lv



SERVISS, APKOPE

Lai nodrošinātu mērījumu precizitāti un sensora ilgtspējību, alkometram reizi 6-12 mēnešos nepieciešams veikt apkopi: kalibrēšanu/regulēšanu. Ja alkomets tiek lietots ļoti intensīvi, ierīci ieteicams kalibrēt/regulēt ik pēc 3-6 mēnešiem vai ik pēc 500-1000 lietošanas reizēm (atkarībā, kas pienāk ātrāk). Veikto testu skaitu iespējams redzēt uz ierīces ekrāna, ieslēdzot alkometru. Nepieciešamību pēc biežākas kalibrēšanas/regulēšanas var izraisīt arī triecieni un ierīces uzglabāšanas, un lietošanas apstākļi. Par vajadzību veikt kalibrēšanu/regulēšanu var liecināt arī ievērojami ilgāks ierīces sagatavošanās laiks pirms testa veikšanas. Gadījumā, ja uz ekrāna redzat kādu kļūdas paziņojumu, kas saistīts ar kalibrēšanas nepieciešamību, nekavējoties nogādāiet alkometru tuvākajā Rovico pārstāvēniecībā.

Informācija par pēdējo kalibrēšanu/regulēšanu atrodama uz

uzlīmes, kas atrodas uz alkometra korpusa, kā arī pie ierīces iestatījumiem.

Rovico Latvia laboratorijas adrese: Dārziņciema iela 60, Rīga, LV-1073; +371 67249628; +371 27744054.

Ierīces kalibrēšanu/regulēšanu iespējams veikt tikai ražotāja autorizētā un EATA apstiprinātā laboratorijā.

Ja alkometra kalibrēšana/regulēšana netiek veikta noteiktajā laikā, alkomets var turpināt darboties, tomēr tā rādītāji var būt neprecīzi. Ja alkometra kalibrēšana/regulēšana netiek veikta ilgāku laiku (piemēram, ilgāk par gadu), palielinās risks, ka tiks bojāts sensors vai cita ierīces detaļa.

Iesakām alkometru reģistrēt www.alcoscan.lv sadaļā **"Alkometra Reģistrācija Kalibrēšanai"** vai, nosūtot informāciju/pieprasījumu uz info@rovico.lv, lai varam jūs savlaicīgi informēt par jūsu ierīces apkopes nepieciešamību. Šis ir bezmaksas, brīvprātīgs pakalpojums, ko sniedz Rovico Latvia atbilstoši starpniecības sakaru operatora tehniskajām iespējām un Rovico Latvia nekādā gadījumā nav atbildīgs par tā darbību.



LIKUMDOŠANA

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma IV nodaļas 28. panta 1. punkta 1. apakšpunktu, aizliegts vadīt transportlīdzekli, ja pastāv kāds no šiem nosacījumiem:

- transportlīdzekļa vadītājam, kuram mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs ir lielāks par diviem gadiem, alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles,
- transportlīdzekļa vadītājam, kuram mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs nepārsniedz divus gadus, alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles,
- transportlīdzekļa vadītājam, kas vada D1, D, D1E, DE, TRAM un TROL kategorijai atbilstošus transportlīdzekļus, alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles,
- mopēda vai velosipēda vadītājam alkohola koncentrācija

asinis pārsniedz 0,5 promiles.

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma IV nodaļas 28. panta 2. punkta 1. apakšpunktu, aizliegts mācīties vadīt transportlīdzekli:

ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles.

Piezīme: atsaucies uz likumu ir spēkā lietošanas instrukcijas drukāšanas datumā, kuru varat apskatīt šīs instrukcijas pēdējā lapā.

Uzmanību! Lai arī šis alkometrs pie pareizas apkopes ir precīzs, nekad neizmantojiet to kā plānu "dzeru un braucu". Katra organisma tolerance pret alkoholu ir individuāla un neviena alkohola intoksikācija nav droša, lai vadītu transportlīdzekli. Pie stūres nedrīkst sēsties arī gadījumā, ja alkometrs reibumu neuzrāda, bet jūsu pašsajūta vai veselības stāvoklis traucē droši vadīt transportlīdzekli.



ATBILDĪBA, SVARĪGI ZINĀT

Vēršam jūsu uzmanību apstāklim, ka, lai gan ierīces mērījumi pie pareizas apkopes ir precīzi, testa rezultātu nevienā gadījumā nevar izmantot tiesā kā pierādījumu, jo šī ierīce nav verificēta (tā kā Igaunijas Republikā uz ierīces ražošanas un pārdošanas brīdi nepastāv nacionālais etalons, Igaunijā nav iespējams verificēt nevienu alkometru). Ja ierīce uzrāda reibumu un jums nepieciešams izmantot šo faktu juridiskos procesos, ļaujiet policijai sastādīt protokolu par alkohola reibuma konstatēšanu, jo vajadzības gadījumā policijas kompetencē ietilpst arī asins analīzes noorganizēšana.

NB! Ierīces ražotājs, importētājs un tirgotājs nevienā gadījumā neatbild un nevar atbildēt par ierīces rādītāju izraisītām sekām. Transportlīdzekli nav ieteicams vadīt arī gadījumā, ja alkometrs reibumu neuzrāda, tomēr jūs jūtaties noguris vai nespējīgs vadīt transportlīdzekli. Tas var būt bīstami un arī aizliegts.

Svarīgi zināt:

- Ja jūs ilgāku laiku neizmantojiet alkometru, lūdzu, izņemiet baterijas un uzglabāiet ierīci sausā, vēsā vietā, kur tā ir pasargāta no mitruma, tiešas saules staru iedarbības un fiziskiem bojājumiem.
- Ierīci nepieciešams lietot vismaz reizi 1-2 nedēļās, lai novērstu ierīces sensora izžūšanu. Ja jūs nezināt, kad pēdējo reizi izmantojāt alkometru, ieteicams veikt 5 pūšanas ciklus, nepievēršot uzmanību rezultātiem, pirms veicat reālo alkohola koncentrācijas izvērtēšanu.
- Ar alkometru patiesu reibuma pakāpi iespējams noteikt ne āgrāk kā 30 minūtes pēc alkohola lietošanas, jo aptuveni tik daudz laika ir nepieciešams, lai alkohols nokļūtu asinīs. Veicot testu āgrāk, rezultātu var ietekmēt arī alkohola izgarojumi no mutes, kā arī var tikt bojāts alkometra sensors.
- Nekādā gadījumā nepieļaujiet alkometra saskarsmi ar šķidrumiem un/vai gāzēm ar izteiktu smaržu, kā arī nepieļaujiet ūdens kondensāta uzkrāšanos.
- Pēc alkometra lietošanas, neievietojiet to uzreiz somiņā/ maciņā - pūšanas laikā alkometrā iekļuvušais mitrums var nepaspēt izžūt un mitrums var izraisīt sensora un ierīces bojājumus.
- Nekādā gadījumā nepūtiet ierīcē cigarešu vai jebkāda cita veida dūmus un tvaikus. Pretējā gadījumā tas var sabojāt sensoru.
- Alkometrā drīkst ievietot vienīgi alkaline (sārma) baterijas.
- Ierīci nav ieteicams izmantot un ilgstoši uzglabāt temperatūrā, kas zemāka par -5° C, jo savādāk alkometrs nespēj sasniegt nepieciešamo darba temperatūru, kā rezultātā var būt kļūdaini mērījumi un rasties mitruma izraisīti bojājumi.
- Alkometra lietošana vidē ar ļoti piesārņotu gaisu var izraisīt kļūdainus mērījumus, jo fermentācijas daļiņas satur arī spirtu.
- Alkometrā drīkst pūst tikai caur oriģinālo Alcoscan iemuti. Nepareizas lietošanas rezultātā ierīce var tikt bojāta. Pārliecinieties, ka pūšanas laikā nekāda veida šķidrums nenokļūst līdz ierīces sensoram.

- Ja rodas aizdomas, ka reibuma pakāpes rādījumu varēja izraisīt medikaments, gāzēts dzēriens vai kāds pārtikas produkts, testējamajai personai ieteicams izskatīt muti ar tīru ūdeni un atkārtoti testu pēc 10-15 minūtēm.



LĪGUMA NOSACĪJUMI

Pārdevēja un ražotāja atbildība par šīs preces neatbilstību līguma noteikumiem ir ierobežota līdz minimālajai atbildībai, kas noteikta normatīvajos aktos. Pārdošanas patērētājam gadījumā, patērētājam ir visas minimālās tiesības, kas noteiktas Latvijas likumdošanas normatīvajos aktos - pārdevējs nepiedāvā izdevīgākus nosacījumus. Preces pārdošanas patērētājam gadījumā, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, patērētājam ir tiesības 2 gadu laikā iesniegt prasījumu par preces neatbilstību un garantija šīs tiesības neietekmē. Pirkšanas datumu apstiprina čeks vai pavadzīme, vai aizpildīta garantijas apliecība, ko saņēmāt ar šo ierīci pie iegādes.

Neatbilstība līguma noteikumiem neattiecas uz maksas pakalpojumiem, paaugstinātā nolietojuma un izmantojama resursa detaļām kā baterijas, sensors, apkopes, kalibrēšanas, regulēšanas un verificēšanas nepieciešamību. Gadījumā, ja rodas aizdomas par preces neatbilstību līguma noteikumiem, preces ekspertīzei veiks Rovico OÜ. Pirmajos 6 mēnešos pēc preces iegādes tā sākotnēji tiks veikta par Rovico OÜ izmaksām. Ja eksperta atbilde ir tāda, ka ražotājs vai pārdevējs nav atbildīgs par neatbilstību, patērētājam ir jāatbildzina ROVICO OÜ attiecīgās izmaksas. Ierīce jāiesniedz ekspertīzei kopā ar šo lietošanas instrukciju un ierīces iepakojumu. Pircējs nevar palauties uz ierīces neatbilstību līguma noteikumiem šādos (vismaz 1 vai vairākos) gadījumos, kā: fiziski radītiem bojājumiem; ierīce ir tikusi pašrocīgi atvērta un/vai labota ražotāja neautorizētā servisa vietā; ierīce nav apkopta vai uzglabāta, vai lietota saskaņā ar šo lietošanas instrukciju; ir bojāta vai noņemta, vai viltota uz ierīces esošā hologramma vai hologrammas; ierīcei ir fiziski vai mitruma radīti bojājumi; tā ir bijusi pakļauta dūmu vai citu spēcīgu smaržu saturošu vielu vai gāzu iedarbībai.



GARANTĪJA

Pārdošanas patērētājam gadījumā, šai ierīcei ražotājs nodrošina labas gribas sešu mēnešu garantiju, skaitot no preces iegādes dienas. Garantijas saistības izpilda Rovico Latvia un tā pilnvarotās apkopes laboratorijas. Preces iegādes dienu apstiprina rēķins, čeks vai šīs lietošanas instrukcijas aizpildīta garantijas apliecība, kuru saņēmāt, iegādājoties preci. Lai nodotu ierīci uz garantijas servisu, nepieciešams to nodot ar aizpildītu garantijas apliecību un ierīces oriģinālo iepakojumu. Ierīci nedrīkst pašrocīgi atvērt. Ja ierīces drošības hologramma vai hologrammas ir bojātas vai noņemtas, garantija zaudē spēku. Alkometra sensors ir izmantojama resursa detaļa, kas eksploataācijas rezultātā nepārtraukti nolietojas, tomēr ražotājs, pārdošanas patērētājam gadījumā, tai ir noteicis labas gribas 6 mēnešu ilgu garantijas periodu, skaitot no preces iegādes dienas.

Ja jums šķiet, ka alkometram var būt nepieciešama apkope, griezties Rovico Latvia pa tālruni +371 67249628 vai citā ražotāja autorizētā un EATA apstiprinātā laboratorijā. Citi ierīces mazumtirgotāji nav kompetenti risināt ar garantiju saistītos jautājumus.

Garantija neattiecas uz baterijām, kalibrēšanas/regulēšanas vajadzību, verificēšanas vajadzību vai bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas un/vai uzglabāšanas rezultātā (tostarp, uz ierīces mehāniskiem bojājumiem, mitruma izraisītiem bojājumiem, trieciena rezultātā gūtiem bojājumiem, bojājumiem, kurus izraisījuši ierīces nonākšana spēcīgā elektromagnētiskā laukā, saskarsme ar cigarešu dūmiem vai citām gāzēm ar izteiktu smaržu).

Lai izvairītos no kondensācijas ūdens uzkrāšanos (kā rezultātā var rasties mitruma izraisīti bojājumi uz kuriem garantija neattiecas), šo ierīci nav ieteicams ilgstoši uzglabāt un/vai lietot temperatūrā, kas zemāka par -5° C.

Garantija ir spēkā tikai šajā lietošanas instrukcijā aprakstītajā apjomā un gadījumā, ja ir ievēroti visi šajā lietošanas instrukcijā aprakstītie nosacījumi.



KONTAKTI

Ofticālais izplatītājs, servisa un apkopes nodrošinātājs Latvijā:

ROVICO LATVIA

Dārziema iela 60, Rīga, LV-1073

Tālr: +371 67249628

Fakss: +371 67249629

Mob.: +371 20327777; +371 27647777

info@rovico.lv

www.alcoscan.lv

facebook.com/alkometri

Ierīce ražota ROVICO OÜ Igaunijā ņemot vērā ISO16280:2013 standartu un ierīce atbilst CE prasībām.

Uz ikviena oriģināla Alcoscan alkometra ir drošības hologramma ar uzrakstu ORIGINAL ALCOSCAN un unikālu sērijas numuru.

Šis alkometrs ir saņēmis Eiropas Alkomtru Tirgotāju Apvienības apstiprinājumu.

©Alcoscan un Rovico ir patentētas preču zīmes un tās pieder Rovico Būroo OÜ.



GARANTIJAS APLIECĪBA

Ierīces sērijas numurs no drošības hologrammas: SN _____

Pavadzīmes vai čeka numurs: _____

Pārdošanas datums: " _____ " _____ 202 ____ g.
diena mēnesis

Pārdevēja paraksts: _____



Piezīme: aizpildot šo garantijas aplieciību, pārdevējs apstiprina, ka ir pilnvarots šīs preces importētāja Rovico Latvia vārdā aizpildīt šo garantijas aplieciību. Ja ierīcei garantijas perioda laikā jāveic garantijas remonts, patērētājam (ierīces pircējam vai īpašniekam) jāgriežas Rovico Latvia pa tālruni +371 67249628. Citi mazumtirgotāji nav kompetenti risināt ar garantiju saistītos jautājumus.

Garantijas nosacījumi, kā arī ražotāja, izplatītāja, pārdevēja, apkopes servisa nodrošinātāja atbildība ir aprakstīta šīs lietošanas instrukcijas atbilstošajās sadaļās. Patērētājam ir noteiktas minimālās tiesības saskaņā ar Latvijas likumdošanas normatīvajiem aktiem attiecībā uz neatbilstību līguma noteikumiem un garantijas derīgumu.

Garantija ir spēkā tikai šajā lietošanas instrukcijā aprakstītajā apjomā un gadījumā, ja ir ievēroti visi šajā lietošanas instrukcijā aprakstītie nosacījumi.

Gadījumā, ja šī garantijas aplieciība nav aizpildīta vai ir aizpildīta daļēji, pavadzīme vai pirkuma čeks kalpos kā garantija un pierādījums par pirkumu.

www.alcoscan.lv



ALCOSCAN®

Drošai braukšanai ikvienā dzīves situācijā!

ROVICO
Vislabākais ir pietiekoši labs

Alcoscan®Vision2024-04

© Šīs lietošanas instrukcijas teksts un dizains ir Rovico OŪ intelektuālais īpašums, un to reproducēt bez Rovico OŪ rakstiskas atļaujas ir aizliegts.